





AUTOMATION Samouczek

PROJEKT PLC

W jaki sposób pracować z PLC w programie PC|SCHEMATIC Automation.

1/05-2014 © Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC|SCHEMATIC jest zabronione.

Podręcznik zawiera opis wykonania prostego projektu z użyciem sterowników PLC w programie PCISCHE-MATIC Automation.

Zobaczysz, jak wykonać projekt z wykorzystaniem elementów pobranych z bazy aparatury. a nastepnie wczytać liste We/Wy z różnymi danymi.

Zobaczysz też projekt, w którym sterownika PLC nie ma w bazie, więc wstawione zostały symbole z twoimi danymi. Następnie sterownik może zostać zaktualizowany z użyciem listy We/Wy PLC.

Oba projekty wyglądają podobnie jak projekt PCSPLCDemo.

Pokazane zostaną również funkcje przeadresowywania symboli PLC w dużych projektach, w których wiele symboli pochodzi z rysunków standardowych. Możesz wypróbować te funkcje samemu korzystając z rysunków standardowych w katalogu PLC.

Gdy będziesz czytał ten podręcznik, możesz również śledzić przykładowy projekt. Jeżeli wykonasz cały przykładowy projekt, poznasz główne funkcje programu i będziesz mógł wykonać swój własny projekt.

Wszystkie przykłady opierają się na elementach demo z bazy aparatury PCISCHEMATIC Automation. Przykłady zostały wykonane w programie Automation 16. Poza kilkoma wyjątkami, wszystkie przykłady można wykonać również w starszych wersjach.

WYRÓŻNIENIE

W podręczniku znajdują się wyróżnienia, zawierające dodatkowe wyjaśnienia dotyczące niektórych funkcji programu. Nie musisz czytać tych wyróżnień, żeby prawidłowo wykonać projekt.







Wstęp





DLACZEGO STOSOWAĆ SPECJALNE FUNKCJE PLC

Tak każda dokumentacja, projekt PLC musi zawierać "tylko" nazwy elementów i ich punktów połączeń. Dodatkowo w dokumentacji muszą zostać zawarte adresy PLC i opisy dla indywidualnych adresów PLC. To wszystko można oczywiście wykonać ręcznie, wpisując odpowiednie dane tak, jak będziesz je później widział w projekcie. Ale możesz też użyć specjalnych symboli - symboli PLC - które pozwolą ci załadować zewnetrzne pliki z listami We/Wy PLC, zawierające adresy i opisy.

ZANIM ZACZNIESZ

Opisy i instrukcje znajdujące się w tym podręczniki zakładają, że znasz obsługę programu PCISCHEMATIC Automation. Jeżeli nie pracowałeś wcześniej z tym programem, zalecamy żebyś najpierw wykonał ćwiczenia opisane w podręczniku Samouczek - Sterowanie silnika.









PROJEKT PLC





W tej części zobaczysz, w jaki sposób wykonać prosty projekt PLC. Opisane zostały trzy różne metody wykonania projektu.

Pierwszy projekt wygląda jak PCSPLCdemo, który możesz znajdziesz w katalogu PRO-JEKT.



UTWORZENIE NOWEGO PROJEKTU

Jeżeli masz otwarty jakiś projekt, zamknij go. Wybierz **Plik => Nowy** i z zakładki **Normalne strony** wybierz **Pusta strona**.

Dowy					×
Zestawienia składników	Zestawienia złączek	Zestawienia kabli	Zestawienia PLC	Zakładka	
Projekty	Normalne strony	Spis treści	Zestawienia	części	
Pusta strona	PCS_L1-L2-L	3-N-PE_A3	PCS_projektinfo_A3		<u>Ο</u> κ
PCS_A3H	PCS_L1-L2-L	3-N-PE_A3HA4	PCS_projektinfo_A4		Andri
PCS_A3HA4	PCS_L1-N_A	3	PCS_strtyt_A3		Anuiuj
PCS_A4H	PCS_L1-N_A	3HA4	PCS_strtyt_A4		Utwórz:
PCS_dom	PCS_L1-N_A	4	PCS_strtyt_A4V		Projekt
PCS_jednokres_A3	PCS_montaż	owa_A3			Szablon
PCS_jednokres_A4	PCS_montaż	owa_A3HA4			

W oknie **Dane projektu** możesz wpisać nazwę projektu i nazwę klienta, które będą widoczne w tabelce rysunkowej.

W oknie Eksploratora rozwiń katalog RysStandardowe, a następnie PLC i przeciągnij do projektu stronę PCS_A3HA4 i dwa razy stronę PCS_L1_N.







2

PROJEKT ZE STEROWNIKIEM PLC Z BAZY APARATURY

Przejdź od strony 1 (pierwsza, pusta strona).

Przejdź do menu podręcznego Aparaty (baza), a w nim wybierz pierwszy sterownik na liście.

D PC	CHEMATIC Automation - [Projekt	1]				
li <u>P</u> li	ik <u>E</u> dycja <u>W</u> idok Wstaw <u>F</u> u	nkcje <u>Z</u> estawie	nia <u>U</u> stawienia	<u>T</u> raser PL	.C <u>O</u> kno <u>N</u> arze	ędzia Pomo <u>c</u>
	8 🔳 🖨 🏝 🖌	// 🖂 💷	0 🖵 🖊	X	₽×⊕	77 77 🗔 🖅
<u>L</u>	\sim \Box $>$ \Box $>$ \Box $>$	🔈 т:	B: 0.25		→ F: 🔳	$\mathbf{r} = \mathbf{h} - \mathbf{r} = \mathbf{r}$
	abc W,					
		Si Si	terownik PLC kon	npaktowy: 8 \	Wy 12 We lokalny	zasilacz 230V TVP 2
	Menu symboli	St	terownik PLC kor	npaktowy: 8 \	Wy 12 We lokalny	zasilacz 230V TYP 3
	📳 Baza aparatury	St	terownik PLC kon	npaktowy: 8 \	Wy 12 We lokalny:	zasilacz 24V TYP 1
=.	Przeglądarka obiektów	St	terownik PLC kon	npaktowy: 8 \	Wy 12 We lokalny	zasilacz 24V TYP 2
	Projekty Rysunki standardowe	St	terownik PLC kon	npaktowy: 8 \	Wy 12 We lokalny	zasilacz 24V TYP 3
Q	STANDARD	St	terownik, FX0S-20	MR-DS, 24V	DC 12 wejść /8 wy	jść
-00-	PANELBUILDER	SI	terownik, FX1S-20	MR-DS, 24V	DC 12 wejść /8 wy	jść
S	A BysStandardowe		1			







Projekt ze sterownikiem PLC z bazy aparatury



Pojawi się menu podręczne aparatu zawierające trzy zakładki:

- Odsyłacz (symbole odsyłaczy)
- We (wejścia)
- Wy (wyjścia)

 K=PCS8920104
 X

 Y
 Y2
 4X0
 X2

 Y
 Y3
 5X1
 X3

 Y
 Odsyłacz (We (Wy /
 X4







Gdy pobierzesz aparat z bazy, będziesz miał do dyspozycji wszystkie symbole (elektryczne) dla aparatu. Symbole PLC są grupowane na osobnych zakładkach, gdyż jest ich dużo, a takie grupowanie ułatwia wybór odpowiednich symboli.

Kilka informacji o symbolach

Gdy pracujesz z PLC w PC|SCHEMATIC Automation, stosujesz dwa różne rodzaje symboli:

- Symbole odsyłaczy
- Symbole PLC

Symbole odsyłaczy używane są do pokazania funkcji PLC oraz położenia w projekcie poszczególnych wejść i wyjść.

Symbole PLC (symbole We/Wy) są symbolami, które są umieszczane dla każdego adresu lub - w innych przypadkach - dla wielu adresów.

Oba rodzaje symboli pokazują punkty połączeń PLC, to znaczy końcówki używane do podłączenia przewodów do innych symboli w projekcie i w rozdzielnicy.

W programie działa to w ten sposób, że jest połączenie pomiędzy tymi dwoma symbolami, co oznacza, że możesz "przeskakiwać" między symbolem odsyłacza i symbolami We/Wy, które są częścią obwodu elektrycznego.

Poza tym masz też możliwość importu danych bezpośrednio do punktów połączeń, o czym możesz przeczytać w rozdziale <u>Wczytanie listy We/Wy PLC</u> w tym podręczniku.

Sterowniki mogą również zawierać "normalne" symbole, np. symbole dla zasilania i komunikacji.











Umieść symbole odsyłaczy PLC

Zacznij od umieszczenia symbolu odsyłacza dla wejść dla twojego PLC (weź symbol z prawej):

I.00									e¥e	D	X	- 🖏						0	<
	18						18								_		Pokaż	Wszy	stkie
Į.01									⊲¥1	Nazwa	:	-K1			+ =	?ΣΣ	/ 🔽		
	•			•						Іур		PCS-PI	LC-COMF	ACT1-23	30V-1	ΣΣ	/ 🗸 🖻	Anu	lluj
t.05									(AKS	Nrart	/kułu:	PCS89	20104			ΣΣ		Rys.	złoż.
I.03				•		•			AX3									Baza ap	araturv
										Eunkcj	a:					T = 2	V		
I.04									_⇔ ¥.4	Ogóln	e Adre	s I/O	Odsyłacz	e Pkt.po	ołączeń	Akcesor	ia (0)	pcs	_el
	•	19	1	12	1			1				_	Tryb:]	
1.05									())(S	Wejści	a:		O Od	lewej/z g	jóry	Syster	n		
I.06									AX6	1.00			O Od	lewej/z d	lołu	dec	•		
									Т.				Od	prawej/z	dołu				
E.07													⊙ Od	prawej/z	góry				
	•	1		-3	1	•	•	•					Akt	ualna kol	ejnosc	\mathcal{C}			
1.08									⊖¥6				📃 Zmi	eń adres	у		1		
1.09									exe										
I.10									⇔≹ 10		_	_	_	-	-	-	_		
	+		1		14	1	- 22				•		•	÷.		•	•		
1.11									AX 11										

Nazwij symbol -K1.

Dla symbolu odsyłacza PLC w oknie **Parametry aparatu** znajdziesz dodatkową zakładkę **Adres I/O**, na której w polu **Wejścia** należy wpisać adres dla pierwszego wejścia w symbolu. Tu możesz wpisać np. *I.00*.





Ponieważ symbol zawiera 12 wejść i ustawione jest zwiększanie numeracji o **1**, więc symbol otrzyma adresy od **I.00** do **I.11**.

Musisz także umieścić symbol odsyłacza dla wyjść PLC. Znajdziesz ten symbol w oknie **Pokaż pozostałe**, na zakładce **Odsyłacz**, w dolnej części okna. Gdy wstawisz symbol odsyłacza na stronę, musisz kliknąć na nim dwukrotnie, żeby wyświetlić okno dialogowe **Parametry aparatu**. W tym oknie wpisz adres początkowy dla wyjść **O.00**, co oznacza, że wyjścia otrzymają adresy od **O.00** do **O.07**.

				-			Parametry aparatu [-K1]
						Wyjścia	в ё Х ⊗ - Ок
.p. oo						o¥o	Pokaż Wszystkie
.р.01				•	1	 ⊕¥1	Iyp PCS-PLC-COMPACT1-230V-1 ΣΣ Λ Π Anuluj
.р. ог		•		•		 .⊗¥2	Nr artykułu: PCS8920104 Σ Σ 🖉 🗖 Rys. złoż.
.р. оз	•		•			 A¥3	Eunkcja: = Σ 🛛 Baza aparatur
							. Ogóine Adres I/O Odsyłacze Pkt.połaczeń Akcesoria (0) pcs_el
							Tryb:
.p.05							○ Od lewej/z góry System
ф. о б						⇔λe	Wyjścia: O Od prawej/z dołu
.p. 07						⊕¥7	Od prawej/z góry
		 			 		Zmień adresy
	•		•	•			



Umieść wejścia PLC

Teraz umieść w projekcie symbole wejść PLC z nowymi adresami.

Pokaż pozostałe

W oknie Pokaż pozostałe możesz zobaczyć adresy dla każdego wejścia. Możesz wybierać symbole wejść bazując na adresie We/Wy lub na fizycznym numerze punktu połaczenia w urzadzeniu.

Przejdź na następną stronę w projekcie.

Umieść na stronie pierwszych 8 wejść, wstawiając je w kolumnach prądowych 1 do 8. Podłącz wejścia do linii zasilania L1. Następnie na liniach pro-

wadzących do wejść wstaw przyciski (1NO, zielony), złączki (standardowe, 2,5 mm2) i kable (8 przewodów bez ekranu, oznaczenia żył numerami), jak pokazano na rysunku. Potrzebne symbole znajdziesz w menu podręcznym na zakładce Aparaty (baza).

Zrób powiększenie na symbol wejścia PLC i zobacz automatycznie utworzony odsyłacz.











Strona 11





Odsyłacz został utworzony między adresem (punktem połączenia) na symbolu PLC i tym samym adresem (punktem połączenia) na symbolu odsyłacza PLC.









Umieść wyjścia PLC

Użyj ponownie okna **Pokaż pozostałe**, teraz w celu wyboru indywidualnych wyjść. Umieść je na kolejnej stronie (strona 3). Podłącz do nich lampki, złączki i kable, jak pokazano poniżej.

Zrób powiększenie na symbol wyjścia PLC i zobacz automatycznie utworzony odsyłacz. Odsyłacz został utworzony między adresem (punktem połączenia) na symbolu PLC i tym samym adresem (punktem połączenia) na symbolu odsyłacza PLC.









ADRESY I OPISY WE / WY

Umieściłeś w projekcie wejścia i wyjścia. Jednak nie opisałeś jeszcze żadnego z adresów. Jest kilka sposobów, w jakie można dodać te informacje do symboli:

- Wpisanie do każdego symbolu We/Wy (sposób pracochłonny i mało wydajny)
- Wpisanie do każdego symbolu odsyłacza (nieco szybszy)
- Użycie Przeglądarki obiektów (dobry dla małych projektów)
- Import listy We/Wy z zewnętrznego pliku (proste i wydajne)

Przeglądarka obiektów

Przeglądarkę obiektów możesz otworzyć za pomocą skrótu klawiaturowego <F7>.



W przeglądarce możesz zobaczyć wszystkie adresy PLC użyte w projekcie, lub wszystkie adresy PLC z symboli odsyłaczy PLC.

W Automation 15 i starszych Przeglądarka obiektów ma inny	PLC I/O Strony Linie Widok
wygląd. Obie funkcje wyświetlania adresów PLC znajdują się pod	Użyte I/O
jedną pozycją PLC I/O w menu. Po wybraniu jednej z opcji	Z symboli odsyłaczy
wyswielią się ządane informacje.	







W tym ćwiczeniu wybierz listę We/Wy PLC z symboli odsyłaczy - PLC I/O (ods.).

Możesz edytować dane w kolumnach Adres I/O, Etykieta (krótki opis wykorzystywany zwykle przy pisaniu programu dla PLC) i Opis (długi opis, zwykle jest częścią dokumentacji projektowej).

Rozpocznij edytowanie włączając ołówek w oknie **Przeglądarki obiektów**. Zapisz tekst wciskając <Enter> (wciśnięcie strzałki w dół nie spowoduje zapisania tekstu!).

ID P	rzeglą	darka obiektów						
Syn	mbole	Sygnały Oznac	zenia	połączeń K	able Złą <u>c</u> zki PLC	I/O PLC I/O (ods.) <u>T</u> eksty Ramki referencyjne S	St <u>r</u> ony Lin	ie
5	۲	****	DB	₩		<u>.</u>		
Sy	/mbol	Punkt połączenia	I/O	Adres I/O	Etykieta	Opis	Strona nr	Pozycja
-к	1	xo	I	I.00	ALARM_ON_1	Wciśnięty przycisk ALARM 1 🧳	1	x=157.50 y
-К	1	X1	I	I.01			1	x=157.50 y
-К	1	X2	Ι	I.02			1	x=157.50 y
-К	1	X3	Ι	I.03			1	x=157.50 y
-К	1	X4	Ι	I.04			1	x=157.50 y
-К	1	X5	I	I.05			1	x=157.50 y
-К	1	X6	Ι	I.06			1	x=157.50 y
-К	1	Х7	Ι	I.07			1	x=157.50 y
-К	1	X8	Ι	I.08			1	x=157.50 y
-К	1	Х9	I	I.09			1	x=157.50 y
-К	1	X10	I	I.10			1	x=157.50 y
-К	1	X11	Ι	I.11			1	x=157.50 y
-К	1	YO	0	0.00			1	x=297.50 y
-К	1	Y1	0	0.01			1	x=297.50 y
-К	1	Y2	0	0.02			1	x=297.50 y
-К	1	¥3	0	0.03			1	x=297.50 y
-К	1	Y4	0	0.04			1	x=297.50 y
-К	1	Y5	0	O.05			1	x=297.50 y
-К	1	Y6	0	0.06			1	x=297.50 y
-К	1	Y7	0	0.07			1	x=297.50 y
Ilość	: 20 kryj dla	I:12 'Idź do obiektu'		0:8				









Edytując dane w **Przeglądarce obiektów**, edytujesz je bezpośrednio w projekcie. Dlatego po zakończeniu edycji po prostu zamknij okno przeglądarki.

Wpisane przez ciebie teksty pojawią się na symbolu odsyłacza PLC oraz na symbolu wejścia PLC:

-K 1	∳ <u>¥</u> 0	-K 1,		*	
	↓.00 ↓1.3	-			Wejścia
	Wciśnięty przycisk ALARM 1		↓.00 ↓2.1	Wciśnięty przycisk ALAAM 1	o¥0
			.01 √2.2		
·			.02 <i>√2.3</i>		_≎ ∦2



X

Wczytanie listy We/Wy PLC

Innym sposobem wczytania właściwych adresów i opisów do projektu jest import listy We/Wy PLC, która zwykle może zostać wygenerowana przez programy do programowania sterowników PLC, lub może zostać po prostu stworzona w Excelu albo w pliku tekstowym.

Gdy z menu PLC wybierzesz polecenie Wczytaj spis PLC I/O, pojawi się okno dialogowe:

😰 Wczytaj spis PLC I/O















Najpierw musisz wybrać plik formatu. Ten plik opisuje format importu danych, czyli "mówi" programowi Automation gdzie i w jaki sposób dane PLC powinny być użyte przez program.

W tym ćwiczeniu wybierz plik formatu ExcellO.plc. Kliknij Następny.

W następnym oknie musisz wcisnąć przycisk **Przeglądaj**. Program wyświetli zawartość folderu **ZESTAWIE-NIA**, gdzie znajdują się przykładowe pliki. Wybierz plik **PCS_Excel_IO.xIs** (jeżeli masz zainstalowany program Excel) lub plik **PCS_Excel_IO.csv** (plik tekstowy, wykorzystywany gdy nie ma zainstalowanego programu Excel).

Plik zawiera dane We/Wy PLC dla tego projektu.

👘 Wczytaj spis PLC I/O	×
Plik PLC I/O	
	Przeglądaj
Wybierz plik PLC I/O	
	< <poprzedni następny="">> <u>A</u>nuluj</poprzedni>











Plik został wybrany. Kliknij Następny.

Wczytaj spis PLC I/O
Plik PLC I/O
C:\PCSELCAD\ZESTAWIENIE\PCS_Excel_IO.xls
Przeglądaj
Wybierz plik PLC I/O
<pre></pre>



PLC nazwa	Poł-nazwa	Połfunkcja	Połetykieta	Połopis	
-K1	X0	I.00	ALARM_ON_1	Wciśnięty przycisk ALARM 1	
-K1	X1	I.01	ALARM_ON_2	Wciśnięty przycisk ALARM 2	
-K1	X2	I.02	ALARM_ON_3	Wciśnięty przycisk ALARM 3	
-K1	Х3	I.03	ALARM_ON_4	Wciśnięty przycisk ALARM 4	
-K1	X4	I.04	ALARM_ON_5	Wciśnięty przycisk ALARM 5	
-K1	X5	I.05	ALARM_ON_6	Wciśnięty przycisk ALARM 6	
-K1	X6	I.06	ALARM_ON_7	Wciśnięty przycisk ALARM 7	
-K1	X7	I.07	ALARM_ON_8	Wciśnięty przycisk ALARM 8	
-K1	X8	I.08	ALARM_ON_9	Wciśnięty przycisk ALARM 9	-
12.4	V0	T 00	ALADMA ONL 10	terrefacture and the set and the	





W następnym oknie możesz porównać nowe wartości We/Wy PLC z wartościami istniejącymi w twoim projekcie. Kliknij na przycisk **Uruchom**.

PLC nazwa	Poł-nazwa	Połfunkcja	Nowa wartość	Połetykieta	Nowa wartość	Połopis	Nowa wartość	
-K1	X1	I.01			ALARM_ON_2		Wciśnięty przycisk ALARM 2	
-K1	X2	I.02			ALARM_ON_3		Wciśnięty przycisk ALARM 3	
-K1	X3	I.03			ALARM_ON_4		Wciśnięty przycisk ALARM 4	
-K1	X4	I.04			ALARM_ON_5		Wciśnięty przycisk ALARM 5	
-K1	X5	I.05			ALARM_ON_6		Wciśnięty przycisk ALARM 6	
-K1	X6	I.06			ALARM_ON_7		Wciśnięty przycisk ALARM 7	
-K1	X7	I.07			ALARM_ON_8		Wciśnięty przycisk ALARM 8	
-K1	X8	I.08			ALARM_ON_9		Wciśnięty przycisk ALARM 9	
-K1	X9	I.09			ALARM_ON_10		Wciśnięty przycisk ALARM 10	
124	¥10	7.10			ALADM ON 11		three designs and the second second second	

Wszystkie adresy i opisy zostaną zaktualizowane w całym projekcie, zarówno w symbolu odsyłacza PLC jak i w symbolach We/Wy PLC.









Możesz również zobaczyć opisy dla adresów, nie umieszczonych jeszcze w projekcie. Były one częścią importowanego pliku, ale ponieważ nie zostały one umieszczone w projekcie, nie możesz zobaczyć odsyłaczy do ich położenia w projekcie.

			Wejścia	4					Wyjści
1.00 √2.1	⊮ciśniety przycis k	ALARM 1			₽.00 √3.1	∦łącz lampkę a:	larmową 1		₀¥₀
↓.01 <i>√2.2</i>	∦ciśnięty przycis k	ALARM 2	1 🛵		₽.01 <i>√3.2</i>	.⊮łącz lampke a	larmową 2		¢Å1
1.02 √2.3	⊮ciśnięt y przycisk	ALARM 3			₽.02 √3.3	.∦∦łącz lampke a	larmową 3		°ħ5
1.03 √2.4	Wciśniety przycisk	ALARM 4			₽.03 <i>√3.4</i>	.∦∦łącz lampke a	larmową 4		¢γ3
	¥ciśniety przycisk	ALARM 5			₽.04 <i>√3.5</i>	.⊮łącz lampke a	larmowa 5	·	_⇔ ¥4
1.05 √2.6	¥ciśniety przycisk	ALARM 6	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		₽.05 <i>√3.6</i>	⊮łącz lampke a	larmową 6	·	⇔¥5
1.06 √2.7	¥ciśniety przycisk	ALARM 7	,,,¥6		₽.06 <i>√3.7</i>	.Włącz lampke a	larmowa 7		¢∦6
1.07 √2.8	¥ciśniety przycisk	ALARM 8			.07 √3.8	.⊮łącz lampke a	larmową 8	·	⊲¥7
д.08	∦ciśniety przycis k	ALARM 9							
4.09	∦ciśniet y przycisk	ALARM 10	[≎] χa · · · ·						, .
 Д.10	.⊮ciśniety przycisk	ALARM 11	 ₀X10						
Д.11	⊮ciśniety przycis k	ALARM 12	 ₀¥11						







PROJEKT ZE STEROWNIKIEM PLC, KTÓREGO NIE MA W BAZIE

Rozpocznij nowy projekt, jak opisano w rozdziale <u>Utworzenie nowego projektu</u>. Przejdź na stronę **1** (pusta strona).

W tym rozdziale wykonasz projekt ze sterownikiem PLC, którego nie ma w bazie aparatury. Zamiast tego użyjesz pustych symboli z menu podręcznego. Projekt zawiera zarówno funkcje cyfrowe jak i analogowe, będziesz więc miał okazję zobaczyć, jak pracują różne zestawy symboli.

Umieść symbol odsyłacza

W menu podręcznym na zakładce PLC znajdziesz zestaw kilku symboli PLC.

Wybierz pierwszy symbol odsyłacza PLC: Symbol odsyłacza PLC, 8 Wy:













Umieść go w projekcie na stronie 1, nazwij -K1 i przypisz adres początkowy 0.00:



Umieść również symbol odsyłacza dla wyjść z podłączeniem zasilania. Wybierz **Symbol odsyłacza PLC**, **16 Wy, z zasilaniem**. Nazwij go *-K2* i przypisz adres początkowy *O.100*.









Symbole PLC w menu podręcznym są umieszczone parami: dwa zestawy wejść i dwa zestawy wyjść. Możesz zobaczyć opisy dla każdego symbolu, gdy zatrzymasz kursor myszki nad symbolem w menu podręcznym. Różnica jest w istnieniu lub nie dodatkowych podłączeń dla zasilania.

Symbole muszą do siebie pasować, żeby punkty połączeń były automatycznie synchronizowane.

Gdy umieszczasz symbole PLC i symbole odsyłaczy PLC w projekcie, umieszczasz podwójnie (zdublowane) wszystkie punkty połączeń związane z wejściami i wyjściami: znajdują się one na symbolach odsyłaczy PLC oraz na symbolach PLC, do których podłączasz inne elementy schematu.

Gdy obie grupy punktów połączeń dla wszystkich adresów są umieszczone i są poprawnie oznaczone, program będzie automatycznie aktualizował dane na wszystkich punktach połączeń.

Więcej o tym przeczytasz w rozdziale Symbole PLC.

ADRESY I OPISY WE / WY

W tym rozdziale łatwiej będzie pracować, gdy wykonasz opisy dla każdego wyjścia. Możesz zobaczyć, jak to zrobić w rozdziale <u>Przeglądarka obiektów</u>.







Umieść wyjścia dla pierwszego sterownika PLC

Wybierz kolejny symbol PLC z menu podręcznego **Symbol PLC, 1 Wy** i umieść go w żądanym miejscu w projekcie (np. ma stronie **2**).



Symbol PLC musi teraz zostać połączony z odpowiadającym mu symbolem odsyłacza PLC.

Wybrany symbol PLC pasuje do pierwszego symbolu odsyłacza **-K1**. W projekcie masz podgląd zdefiniowanych adresów wyjść PLC, wśród których możesz wybierać, klikając na przycisk **Adr. I/O...** w oknie **Parametry aparatu**:

Parametry apara	tu [-K1]	×
ħ ₽ X		<u>о</u> к
Nazwa:	Pokaż ⊀1 = ? ∑ ∑ ☑	Anuluj
Тур	ΣΣ/ 🖉 🗆	Rys. złoż.
N <u>r</u> artykułu:	ΣΣ/ 🖉 🗖	Baza <u>a</u> paratury
Eunkcja:	$\pm = \Sigma$	pcs_el
Ogóine Adres Wyjścia: .00	I/O Odgylacze Pkt.połączeń Akcesoria (0)	Adr. 1/0









Gdy klikniesz na ten przycisk, pojawi się okno dialogowe widoczne poniżej. W tym oknie możesz wybrać żądany adres (i opis) dla symbolu).

Wyjścia:							×
Nazwa	Funkcja	Punkt połączenia	Opis	Etyketa	Status I/O - Typ		ОК
+ -K1	0.00	1	Wyjście cyfrowe 1				
+ -K1	0.01	2	Wyjście cyfrowe 2				Anuiuj
-K1	0.02	3	Wyjście cyfrowe 3				
-K1	0.03	4	Wyjście cyfrowe 4				
-K1	0.04	5	Wyjście cyfrowe 5			Ξ	
-K1	O.05	6	Wyjście cyfrowe 6				
-K1	O.06	7	Wyjście cyfrowe 7				
-K1	0.07	8	Wyjście cyfrowe 8				
+ -K2	0.100	1	Wyjscie analogowe 1				
+ -K2	O.101	3	Wyjście analogowe 2				
-K2	O.102	5	Wyjście analogowe 3				
-K2	O.103	7	Wyjście analogowe 4				
-K2	0.104	9	Wyjście analogowe 5				
-K2	O.105	11	Wyjście analogowe 6				
-K2	O.106	13	Wyjście analogowe 7				
-K2	O.107	15	Wyjście analogowe 8			Ŧ	





Wybierz adres klikając na nim dwukrotnie, lub zaznaczając go na liście i klikając OK.

Adresy, które zostały już wykorzystane w projekcie (wstawione zostały symbole z tymi adresami), oznaczone są znakiem +.

Przez taki wybór symbol PLC otrzymuje swoją nazwę oraz nazwę, adres i opis punktu połączenia. Gdy poprawnie wybierzesz pozycję z okna, na symbolu odsyłacza PLC i na symbolu PLC zobaczysz odsyłacze dla wybranego adresu.





Jeżeli wybierzesz adres, dla którego symbole odsyłaczy PLC i symbole PLC nie odpowiadają sobie, pojawi się następujący komunikat o błędzie, który mówi o niezgodności między wybranymi symbolami:

PCISCHEMATIC Automation	x
Liczba połączeń (2) należących do adresu 0.102 na symbolu odsyłacza PLC, nie odpowiada temu symbolowi	(1).
<u>O</u> K	

Umieść wyjścia dla PLC 2

Z menu podręcznego wybierz Symbol PLC, 1 Wy, z zasilaniem.

Umieść go w projekcie i kliknij na przycisk Adr. I/O..., dzięki czemu pojawi się taka sama lista, jak poprzednio.

Ten symbol odpowiada symbolowi odsyłacza **-K2**, ponieważ każdy adres posiada dwa punkty połączeń - punkt połączenie PLC i dodatkowy punkt połączenia (np. dla zasilania).

Gdy te dwa symbole są ze sobą zgodne zobaczysz, że symbol PLC otrzyma z symbolu odsyłacza PLC nazwy, adres i opis dla obu punktów połączeń.





Oznacza to, że możesz znaleźć wszystkie informacje o adresie w obu lokalizacjach w dokumentacji (w symbolu odsyłacza PLC oraz w symbolu PLC), możesz też użyć odsyłacza do przeskakiwania między tymi lokalizacjami.













Zakończ projekt

Możesz teraz dokończyć projekt w taki sam sposób, w jaki zakończyłeś pierwszy projekt. Możesz wpisać wszystkie dane dla każdego adresu za pomocą **Przeglądarki obiektów** lub zaimportować je z pliku ze spisem We/Wy PLC. Niezależnie od rozwiązania, zakończenie projektu jest podobne jak zakończenie pierw-szego projektu z tym wyjątkiem, że teraz nie można skorzystać w funkcji **Pokaż pozostałe**.

Oba omówione dotychczas projekty mogą zostać wykonane w programie Automation od wersji 10. Następny i kolejny przykład pokazują, w jaki sposób użyć funkcje PLC, które pojawiły się w programie od wersji 14.









2

PROJEKTY PLC Z RYSUNKAMI STANDARDOWYMI



czujników, kabli i złączek, a z kolei wyjścia PLC sterują różne rodzaje urządzeń. Wadą takiego sposobu pracy jest to, że dopóki nie zakończysz projektowania systemu nie wiesz, jakiej wielkości sterownik zastosować, to znaczy ile ma mieć wejść i wyjść. Nie możesz więc np. użyć funkcji Pokaż pozostałe.

Dwa sposoby tworzenia dokumentacji PLC opisane wcześniej nie zawsze są wystarczające, gdy pracuje się z PLC. W "prawdziwym świecie" często pracujesz z modułami np. wejść PLC podłączonych do różnych

W tym rozdziale zobaczysz, jak można pracować z rysunkami standardowymi i funkcją **Przenieś adresy PLC**.

Przykłady opierają się na rysunkach standardowych znajdujących się w katalogu STANDARD\RysStandardowe\PLC

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU

Rozpocznij od nowej, pustej strony (bez formatki rysunkowej). Przeciągnij do projektu dwie strony **PCS_A3HA4** i cztery strony **PCS_L1_N**. Zapisz ten pusty projekt jako **Start_PLC**. Później użyjesz tego projektu ponownie, w kolejnym przykładzie.

PRZYKŁAD 1

Pierwszy przykład pokazuje, w jaki sposób przenieść adresy i nazwy punktów połączeń jednym sposobem, a opisy funkcji drugim sposobem. Rozpocznij od umieszczenia wejść:

Na stronie 3 przeciągnij rysunek standardowy Wejście1_TypStatusu cztery razy.







Przeciągnij rysunek standardowy do projektu przez kliknięcie i przytrzymanie lewym przyciskiem myszki na rysunku standardowym, a następnie przeciągnięcie go na żądaną stronę i puszczenie przycisku myszki. Rysunek sam umieści się prawidłowo na stronie.

W celu użycia tego w rzeczywistym projekcie, masz jeszcze kilka rzeczy do zmiany:

- Poszczególne wejścia trafiają do projektu z różnymi (kolejnymi) nazwami,
- Nazwy punktów połączeń są takie same,
- Brakuje właściwych adresów.







Wybierz z menu PLC => Przenieś adresy PLC.

Program widzi 4 wejścia PLC - jest to informacja dla ciebie, że potrzebujesz sterownik z taką ilością wejść.

Oznacza to też, że musisz umieścić w projekcie symbole odsyłaczy z odpowiednią (wystarczającą) ilością adresów. Zamknij okno dialogowe, klikając na **Anuluj**.

Przejdź na stronę **1** i przeciągnij tu rysunek standardowy **OdsSymbol1**.

Przenieś adresy PLC, Nie ma Cofi	nij!	×	
Wybierz metodę adresowania	Wybierz oznaczenia referencyjne: Funkcja: (0) Wszystkie	<u>Q</u> K <u>A</u> nuluj	
Status I/O - Typ (0) Wszystkie Sposób wyszukiwania Disk berene de	Położenie: (0) Wszystkie		
Wyniki dla wybranej metody Odsyłacz PLC wejścia = 0 Wejścia PLC = 4	Odsyłacz PLC wyjścia = 0 Wyjścia PLC = 0		
odulution of			





Ponownie wywołaj okno Przenieś adresy PLC.



Teraz przeniesiesz adresy znajdujące się w symbolu odsyłacza PLC do symboli wejść umieszczonych w projekcie.

W górnej części okna dialogowego znajdziesz szereg opcji, które zostaną opisane w kolejnym ćwiczeniu w tym podręczniku.



W dolnej części okna dialogowego widzisz, że przeniesiesz dane obejmujące nazwę, typ, numer artykułu i adres **Z** symbolu odsyłacza **DO** symboli wejść. Przeniesiesz również dane obejmujące funkcję wejścia (etykietę i opis) **Z** symboli wejścia **DO** symbolu odsyłacza.

Kliknij na Wykonaj i kliknij na OK.

Zamknij okno dialogowe i przejdź na stronę **3**.

Symbole wejść na stronie **3** zostały zaktualizowane:

- Wszystkie wejścia mają taką samą nazwę,
- Wszystkie wejścia mają adres z symbolu odsyłacza PLC,
- Wszystkie wejścia mają swoje nazwy punktów połączeń,
- Wszystkie wejścia mają odsyłacze wskazujące na symbol odsyłacza PLC.





2

PRZYKŁAD 2

W przykładzie 2 zobaczysz, w jaki sposób można zaktualizować wiele PLC w tym samym projekcie używając funkcji filtrowania w oknie dialogowym **Przenieś adresy PLC**.

Jeżeli używasz rysunków standardowych zawierających PLC, wtedy masz stworzone rysunki standardowe dla każdego typu połączenia odpowiednio dla wejść i wyjść: określone rodzaje czujników podłączane są do określonego typu wejść; wejście dla wyłącznika bezpieczeństwa ze stałym/zablokowanym adresem, który jest używany we wszystkich projektach; wyjście, które aktywuje określone urządzenie itd.

W folderze **PLC** w oknie **Rysunków standardowych** znajdziesz zestaw różnych rysunków standardowych, które ilustrują niektóre z opcji dostępnych w oknie dialogowym.

Rozpocznij od otwarcia projektu Start_PLC, który zapisałeś w rozdziale Przykład 1.

Umieść rysunki standardowe **OdsSymbol1** i **OdsSymbol2** na stronach **1** i **2**, a na następnych stronach umieść przynajmniej po jednym z pozostałych rysunków standardowych dla wejść i wyjść (rysunki mają nazwy zaczynające się od **Wejście1**, **Wejście2**, **Wyjście1** i **Wyjście2**. Dzięki temu masz w projekcie różne rodzaje rysunków standardowych odpowiadające różnym rodzajom wejść i wyjść i możesz wypróbować funkcje filtrowania.

Typ statusu I/O

Możesz przenieść adresy PLC do symboli PLC o konkretnym typie statusu I/O:









Wybór w rysunku standardowym

Typ statusu może być zdefiniowany dowolnie za pomocą funkcji **PLC => Definiuj typ statusu I/O dla PLC**.

Typy statusu są przydatne, gdy na sterowniku nie ma żadnych dodatkowych oznaczeń poza ogólnym oznaczeniem typu - wejście lub wyjście.

Typy statusów wybiera się dla indywidualnych symboli We/Wy PLC oraz dla punktów połączeń w symbolu odsyłacza PLC. W celu określenia typu statusu musisz otworzyć punkt połączenia z **Rozszerzeniem PLC**, gdyż takie punkty połączeń są aktualizowane przez funkcje dotyczące PLC.

Możesz wybrać status z listy statusów zdefiniowanych w programie.





Projekty PLC z rysunkami standardowymi

Gdy wybierzesz użycie jednego z filtrów zobaczysz, ile We/Wy PLC oraz symboli odsyłaczy PLC zostało znalezionych przez ten filtr w projekcie.

Jeżeli wybierzesz opcję przeniesienia adresów z wybranym filtrem, otrzymasz okno statusowe pokazane obok: oznacza to, że adresy zostały przeniesione **Z** symbolu odsyłacza **DO** symboli PLC, dla tych których symboli, które miały wybrane ustawienia.

Prefiks adresu

Drugim rodzajem filtru jest prefiks adresu. Prefiksy są zwykle stałego typu, tak jak prefiksy adresów w większości przypadków odnoszą się do określonych producentów i typów.





Przenieś adresy PLC, Nie ma Cofni	j!	×	
Wybierz metodę adresowania	Wybierz oznaczenia referencyjne:		
Typ statusu I/O	Funkcja: (0)		
Prefiks adresu	Wszystkie 🔻	Anuluj	
Typ statusu I/O (3)	Położenie: (0)		_
Digital 🔻	Wszystkie 👻		
Sposób wyszukiwania			
W kolumnach	🔘 W rzędach		
Wyniki dla wybranej metody			
Odsyłacz PLC wejścia = 4	Odsyłacz PLC wyjścia = 3		
Wejścia PLC = 1	Wyjścia PLC = 1		







Wybór w rysunku standardowym

Prefiks adresu jest wpisywany dla każdego symbolu We/Wy PLC oraz w symbolu odsyłacza PLC. W celu wpisanie otwórz parametry punktu połączenia z **Roz**szerzeniem PLC.

Prefiks jest wpisany przed adresem, np. DI.01.

Analogicznie jak przy poprzednim filtrze, wybór danego rodzaju prefiksu oznacza, że adresy zostaną przeniesione tylko dla wybranych We/Wy.

Parametry punktu połączenia [-K1:X1]		×	
Β iii Χ ⊗ -		<u>O</u> K	
Nazwa: X1 Adr. I/O DI.01	Pokaż	Anuluj	
Etykieta:	▼ X		
Opis: typ statusu cyfrowy	+ = Σ 💟		

Przenieś adresy PLC, Nie ma Cofn	ij	×
Wybierz metodę adresowania	Wybierz oznaczenia referencyjne:	ОК
Typ statusu I/O	Funkcja: (0)	
Prefiks adresu	Wszystkie 🔻	Anuluj
Prefiks adresu (7)	Położenie: (0)	
[DI	Wszystkie 👻	
Sposób wyszukiwania W kolumnach	O W rzedach	
Wyniki dla wybranej metody Odsyłacz PLC wejścia = 10 Wejścia PLC = 2	Odsyłacz PLC wyjścia = 0 Wyjścia PLC = 0	



Zablokowane adresy

Możesz stosować funkcje, które zawsze muszą mieć ten sam adres we wszystkich projektach.

Gdy pojawia się lista filtrowanych adresów możesz zobaczyć w nawiasach (), ile zablokowanych adresów jest w projekcie. Takie adresy muszą być obrabiane ręcznie, bo nie możesz przenieść do nich nowych adresów.

Wybór w rysunku standardowym

Możesz zablokować adres w indywidualnym symbolu We/Wy oraz w symbolu odsyłacza PLC. W celu zablokowania adres musisz otworzyć punkt połączenia z **Rozszerzeniem PLC**.

W tym oknie wpisujesz żądany adres We/Wy, a następnie zaznaczasz opcję **Blokuj adr. I/O**.

Dobrym sposobem jest wpisanie od razu opisu dla bieżącego adresu na obu symbolach - symbolu We/ Wy PLC i symbolu odsyłacza PLC.



Parametry punk	tu połączenia [-K6:1]	X
B B X	§ -	ОК
<u>N</u> azwa:	1 Pokaż	Anuluj
Adr. I/O	I. 100	
<u>E</u> tykieta:		
<u>O</u> pis:	Wyłącznik bezpieczeństwa z zal $+$ $=$ Σ \checkmark	
Status I/O Główny typ Typ statusu I Ø Odsyłacze Ø Bez kropek	Wejście Rozszerzenie PLC I/O Żaden V Blokuj adr. I/O	Adr. I/O



Wybór zablokowanego adresu

Gdy przenosisz wiele różnych adresów w projekcie, pozostają ci zablokowane adresy. Zablokowane adresy muszą zostać obsłużone ręcznie. Oznacza to, że w celu wpisania nazwy punktu połączenia i utworzenia odsyłacza między symbolem We/Wy PLC i symbolem odsyłacza musisz kliknąć na przycisk Adr. I/O, jak opisano to w rozdziale <u>Umieść wyjścia dla pierwszego sterownika PLC</u>.

Oznaczenia referencyjne jako filtr

Niezależnie od opisanych wyżej filtrów, możesz wykonać filtrowanie oparte o oznaczenia referencyjne stosowane w projekcie.







PRZEADRESOWANIE SYMBOLI ODSYŁACZY PLC

Gdy tworzysz bardzo duży projekt możesz potrzebować przenieść adresy do wielu wejść i wyjść. Oznacza to też, że potrzebujesz wielu symboli odsyłaczy PLC w projekcie, które muszą posiadać właściwą adresację.

Oczywiście możesz otworzyć każdy z symboli odsyłaczy PLC i wpisać dla każdego początkowy adres, ale gdy masz w projekcie wiele symboli odsyłaczy, lepiej jest przeadresować je wszystkie za pomocą jednej funkcji.

W celu wykonania przeadresowania stworzono specjalną funkcję dostępną w menu PLC => Przeadresuj symbole odsyłaczy PLC.

Możesz przeadresować symbole odsyłaczy stosując te same filtry, które zostały opisane na poprzednich stronach, np. typ statusu I/O czy prefiks adresu.

Możesz także filtrować według wejść / wyjść oraz nazw aparatów.

Możesz przenieść następujące informacje do jednego lub większej ilości składników:

- Adres początkowy,
- System numerowania,
- Skok numerowania dla wybranego typu statusu lub prefiksu adresu.

ybierz metodę adresowania	Wybierz oznaczenia referencyjne:	<u>o</u> k
) Typ statusu I/O	Funkcja: (0)	
) Prefiks adresu	Wszystkie 💌	Anuluj
yp statusu I/O (3)	Położenie: (0)	
Wszystkie 🔻	Wszystkie 💌	
oosób wyszukiwania) W kolumnach wpiki dla wybranoj motodu (20	W rzędach	
) Odsyłacz PLC wejścia = 26 (2)	Odsyłacz PLC wyjścia = 0	
dres początkowy Sys	tem Wybierz aparat	
.00 Oc	t 👻 Wszystkie 👻	
Adres początkowy dla		
Wejścia:	🔘 Wyjścia:	
Typ statusu I/O	Skok autonumerowania	
Wezyetkie	1	
VVSZVSUNE	L	
WSZYSUJE		
W529500C		
wszystwe		



TROCHĘ INFORMACJI O SYMBOLACH PLC I APARATACH

Jeżeli po przeczytaniu tego podręcznika zamierzasz rozpocząć tworzenie swoich własnych układów PLC w bazie aparatury programu Automation, przeczytaj następne rozdziały, które zawierają kilka porad i pomysłów do zastosowania podczas tego zadania.



Zaleca się przeczytanie rozdziału dotyczącego tworzenia własnych symboli w podręczniku użytkownika do programu PCSCHEMATIC Automation.

Gdy projektujesz własne symbole musisz zwrócić uwagę na to, aby wykonać symbole pasujące do siebie parami - w taki sam sposób, jak pasują do siebie symbole w menu podręcznym, które wykorzystywałeś. Poniżej znajduje się lista punktów określających w czym symbole muszą być zgodne:

- Pierwszy wiersz symbolu odsyłacza musi być identyczny z zawartością symbolu PLC. Oznacza to, że nazwa punktu połączenia dla pierwszego punktu połączenia w symbolu odsyłacza (tu '1') musi być taka sama jak nazwa punktu połączenia symbolu PLC.
- Punkt połączenia dla obu symboli musi mieć ustawiony Główny typ = Wejście lub Wyjście i Rozszerzenie = PLC lub ZŁĄCZ/PLC.
- Adres początkowy dla symbolu odsyłacza oraz dla symbolu PLC musi być identyczny i musi być umieszczony w polu Adr. I/O (tu: '.00').
- Punkty połączeń PLC dla obu symboli muszą mieć zaznaczoną opcję Odsyłacze.
- Jeżeli symbole posiadają więcej punktów połączeń dla tego samego adresu, wszystkie punkty połączeń należące do danego adresu muszą mieć wpisany ten sam adres I/O w polu Funkcja, żeby symbole były poprawnie synchronizowane (pole Adr. I/O dla punktów połączeń nie będących typu Wejście lub Wyjście ma nazwę Funkcja).









- Dodatkowe punkty połączeń (np. dla zasilania) muszą mieć ustawiony Główny typ i Rozszerzenie jako Żaden.
- Jeżeli chcesz więcej punktów połączeń na adres i wszystkie one mają być synchronizowane, wszystkie te punkty muszą być też umieszczone w symbolu odsyłacza PLC.
- Gdy projektujesz pozostałą część symbolu odsyłacza PLC, po prostu skopiuj pierwszy wiersz i upewnij się, że przenumerowałeś nazwy punktów połączeń oraz adresy. Symbole PLC będą się łączyły automatycznie z symbole odsyłacza PLC, gdy zastosujesz się do tych zasad.
- Upewnij się, że zapisujesz te symbole jako symbole typu odpowiednio: PLC lub Odsyłacz PLC.
- Tworzysz tylko pierwszy symbol PLC, to znaczy jeden symbol, który otrzymuje taki sam adres i nazwę punktu połączenia jak punkt połączenia w pierwszym wierszu symbolu odsyłacza PLC.













Dobrze jest otworzyć kilka *symboli* z *menu podręcznego* i zobaczyć, w jaki sposób zostały zaprojektowane i jakie mają ustawienia.

W menu podręcznym **Aparaty (baza)** znajdziesz PLC z bazy aparatury, a w menu podręcznym **PLC** znajdziesz kilka zestawów symboli PLC i symboli odsyłaczy PLC.

PLC W BAZIE APARATURY

Bardzo dużym ułatwieniem w pracy jest utworzenie sterowników PLC w bazie aparatury. Daje to szansę użycia tych samych symboli dla wielu różnych aparatów, gdyż z bazy możesz sterować nazwami punktów połączeń, określić wstępnie adresy, zmienić status We/Wy dla każdego punktu połączenia i wiele innych.

Gdy tworzysz aparaty w bazie aparatury, powinieneś posiadać takie dane:

- KOD EAN (kod kreskowy), który jest używany jako numer artykułu w Automation. Jest on również używany przez Automation do pobrania z bazy wszystkich innych danych dla danego aparatu. Ten kod musi unikalny w ramach całej bazy aparatury.
- TYP dla aparatu.
- OPIS, który jest wykorzystywany na większości zestawień części i składników.
- Nazwy dla symboli użytych dla danego sterownika wpisuje się je w polu PCSTYPE.
- Nazwy punktów połączeń (oraz ich adresy) dla wszystkich symboli elektrycznych wpisuje się je w polu PINDATA.
 - Pola PCSTYPE oraz PINDATA mogą zawierać łącze do pliku, jeżeli aparat zawiera wiele symboli i wiele punktów połączeń, których lista nie mieści się w tych polach w bazie.

 Widok gabarytowy (montażowy) dla aparatu - wpisuje się go w polu MECTYPE. Alternatywnie pole to może zawierać kod dla generatora symboli, który wygeneruje widok symbolu. Np. kod "#X100MMY120MM" spowoduje utworzenie symbolu o kształcie prostokąta o wymiarach 100x120mm. Prostokat nie posiada punktów połączeń.

Poniżej możesz przeczytać więcej o danych, które znajdziesz na jednym z PLC z bazy aparatury.

Prosty sterownik z bazy aparatury

Wybierz pierwszy sterownik z menu podrecznego z zakładki Aparaty (baza) i umieść pierwszy symbol odsyłacza.

W oknie dialogowym **Parametry aparatu** kliknij na przycisk Baza aparatury.

W oknie bazy kliknij na symbol ołówka w dolnej części okna, żeby otworzyć widok rekordu.

> Dobrze jest otworzyć kilka aparatów z bazy aparatury i zobaczyć, w jaki sposób zostały wprowadzone dane dla tych aparatów.





Parametry apara	tu [-K]				×
ħ â X					<u></u> K
Nazwa:	-K	+ = ?	ΣΣ	Pokaż	Anuluj
Тур	PCS-PLC-COMPACT1-230V	-1	ΣΣ		Rys. złoż.
N <u>r</u> artykułu:	PCS8920104		ΣΣ		Baza <u>a</u> paratury
<u>F</u> unkcja:		+	ΞΣ	V	pcs_el



























Jeżeli chcesz utworzyć aparat taki, jak ten, możesz po prostu skopiować i wkleić ten rekord: *Ctrl+kliknij* na ikonę **Kopiuj**, a następnie *Ctrl+kliknij* na ikonę **Wklej**. Spowoduje to dodanie do bazy nowego rekordu z danymi pochodzącymi z oryginalnego rekordu. Zmień zawartość KOD_EAN i TYP, żeby określić nowy aparat.

Pole PCSTYPE zawiera nazwy dla wszystkich plików symboli PLC. Wpisane tu symbole to: 1 symbol odsyłacza dla wyjść, 1 symbol odsyłacza dla wejść, 8 symboli Wy PLC, 12 symboli We PLC. Nazwy symboli są

Symbole zawierają zbyt wiele punktów połączeń, żeby zmieścić je w polu PINDATA. Zamiast listy nazw dla punktów połaczeń pole to zawiera łacze do pliku, w którym punkty połaczeń dla każdego symbolu sa zapi-

Możesz także stworzyć nowy PLC z dwoma punktami połączeń na adres:

Wpisz KOD_EAN i TYP (pamiętaj, że KOD_EAN musi być unikalny w twoje bazie).

W polu PCSTYPE wpisz: PLCREF16;PLCREF16I-1;PLC10UT-P#16;PLC1IN-PT#16.

W polu PINDATA wpisz: FILE=PCSplc2.pin.

oddzielone za pomocą średnika.

sane i oddzielone przecinkami.

Zapisz rekord.

Stworzyłeś w ten sposób nowy sterownik PLC, który składa się z 16 wejść i wyjść, każde z dwoma punktami połączeń na adres - typowy analogowy sterownik, który jest gotowy do użycia.





PLIK FORMATU DLA SPISU WE/WY PLC

Import i eksport spisów We/Wy PLC np. z Excela jest bardzo wydajnym sposobem na wymianę danych do i z symboli PLC. Jednak żeby to działało, musisz mieć właściwe dane w odpowiednich kolumnach w pliku. Umiejscowienie danych w pliku zależy od narzędzia, które dostarcza takich danych (np. program do programowania sterowników PLC). Gdy otworzysz jeden z załączonych do programu plików formatu zobaczysz, jakie dane są tam zawarte. Po obejrzeniu (i zrozumieniu) możesz zaprojektować swój własny plik formatu, jeżeli jest taka potrzeba.

Wybierz z menu **PLC => Spis PLC do pliku** i zobacz, co zawiera przykładowy plik formatu. Na rysunku widać zawartość pliku **ExcellO.plc**.

Plik zawiera następujące kolumny:

- PLC nazwa, nazwa sterownika w projekcie -K1, K2 itd.,
- **Poł.-nazwa**, nazwa punktu połączenia, czyli fizyczna nazwa zacisku na urządzeniu,
- Poł.-funkcja, to pole dla sterowników PLC zawiera adres PLC dla każdego punktu połączenia,
- **Poł.-etykieta**, krótkie oznaczenie danego adresu, zwykle wykorzystywane przy programowaniu,
- **Poł.-opis**, opis funkcji danego adresu, zwykle umieszczany na zestawieniach.

pis rec do plika		
Mik zestawienia:	Przepladaj	OK
Nazwa pliku		Zamknii
Format utworzonego pliku:	AD (zestawienie (start_PLC3+PLC.XLS	
Plik formatu:	Wprowadź do menu Narzędzia	Nowy
D: \DPS \PROGRAMY \AUT 16 PL \	PCSELCAD\ExcelIO.plc	Otwórz
Pola list Nagłówek pliku		
Pola danych:	Pola w pliku:	Zapisz
PLC nazwa PLC typ PLC nr artykułu PLC funkcja PLC =+ozn.ref. Połnazwa Połfunkcja Połtykieta Połetykieta Połobis		Zapisz jako
	Z nazwą dodatkową	Ustawienia
	Z nazwą pkt.połączenia	
	Oznaczenie położenia	
	Oznaczenie funkcji	
	🔲 Wiele linii (dla ^)	
Format pliku: Oddzielone przecinkiem Kolumna Microsoft Excel(R)	✓ Nagłówki pól Format pliku: Excel 97-2003	
 XML Program zewnętrzny 	 ── Konwertuj znaki ^ ✓ Otwórz plik zestawienia 	



W tym pliku możesz zobaczyć osobną kolumnę dla punktu połączenia. Dla niektórych spisów We/Wy PLC tka informacja jest zawarta w tej samej kolumnie, co nazwa PLC. Jeżeli plik, który otrzymujesz z zewnętrznego programu tak właśnie wygląda, zaznacz opcję **Z nazwą pkt. połączenia** dla pola **PLC nazwa**.

Niektóre (większe) sterowniki PLC składają się z oddzielnych kart, gdzie każda karta otrzymuje swoją nazwę dodatkową, która wskazuje na powiązanie tej karty z jednostką główną (procesorem). Na przykład CPU jest oznaczone -K1.1, zasilacz -K1.2, a karty wejść i wyjść -K1.3, -K1.4 itd. W takim przypadku dla pola **PLC nazwa** musisz zaznaczyć opcję **Z nazwą dodatkową**.

W ten sam sposób możesz dodać / usunąć żądane pola, lub zmienić kolejność pól na liście.

Pamiętaj, że projekt Automation i plik Excela muszą zawierać te same nazwy PLC oraz nazwy punktów połączeń, żeby możliwa była automatyczna wymiana danych.









PODRĘCZNIK EKRANOWY

Zobacz, jak poruszać się po podręczniku ekranowym.





PODRĘCZNIK EKRANOWY

Gdy używasz podręcznika ekranowego, możesz czytać go wygodnie bezpośrednio na ekranie monitora podczas pracy z programem. Zawartość podręcznika jest identyczna z podręcznikiem przeznaczonym do wydruku na formacie A4, jedynie strony są inaczej sformatowane, żeby wygodniej było je czytać na ekranie monitora.

TEN ROZDZIAŁ OPISUJE	
 OTWIERANIE PODRĘCZNIKA EKRANOWEGO ZAKŁADKI. PRZYCISKI NAWIGACYJNE W PODRĘCZNIKU EKRANOWYM POWIĘKSZANIE I DOSTOSOWANIE DO TWOJEGO EKRANU POWRÓT DO PROGRAMU DRUKOWANIE Z PODRĘCZNIKA EKRANOWEGO. 	. STR. 52 . STR. 53 . STR. 54 . STR. 54 . STR. 55 . STR. 55









OTWIERANIE PODRĘCZNIKA EKRANOWEGO

W celu otwarcia podręcznika ekranowego wybierz z menu Pomoc => Podręcznik.







ZAKŁADKI

W lewej części podręcznika możesz kliknąć bezpośrednio na rozdział, który chcesz czytać.

Znak + przed nazwą rozdziału oznacza, że ten rozdział posiada podrozdziały.

Gdy klikniesz bezpośrednio na tytule rozdziału, wyświetli się ten rozdział.

Możesz dostosować wielkość spisu zakładek na ekranie. Wykonuje się to przez umieszczenie kursora na linii pomiędzy spisem treści a stroną instrukcji i przesunięcie linii w lewo lub w prawo.



PRZYCISKI NAWIGACYJNE W PODRĘCZNIKU EKRANOWYM

W prawym górnym rogu strony podręcznika znajduje się kilka przycisków.

Gdy klikniesz na przycisk **?**, przejdziesz do tego rozdziału poświęconego użyciu podręcznika ekranowego.

Gdy klikniesz na przycisk **Strzałka w lewo**, skoczysz do poprzednio oglądanej strony w podręczniku ekranowym.

Gdy klikniesz przycisk **Strzałka w górę** lub **Strzałka w dół**, przeskoczysz odpowiednio do poprzedniej lub następnej strony. Możesz do tego również użyć przycisków <PageUp> i <PageDown> na klawiaturze.

POWIĘKSZANIE I DOSTOSOWANIE DO TWOJEGO EKRANU

Gdy otworzysz podręcznik ekranowy po raz pierwszy, otwiera się ona w taki sposób, że wypełnia całą przestrzeń ekranu.

Gdy chcesz powiększyć jakiś szczegół w podręczniku, użyj funkcji powiększania w swojej przeglądarce plików PDF (Acrobat Reader lub inna).

W celu zmiany rozmiaru widoku podręcznika w taki sposób, żeby wypełniała cały ekran, użyj funkcji Dopasuj widok do okna w swojej przeglądarce plików PDF lub użyj skrótu klawiaturowego <Ctrl+0>.





POWRÓT DO PROGRAMU

W celu powrotu do programu Automation, kliknij po prostu na ikone tego programu na pasku zadań systemu Windows – lub użyj klawiszy <Alt+Tab> w celu przełaczenia sie miedzy programami.

Powodem, dla którego musisz się przełączać między programem i podręcznikiem w taki sposób jest fakt, że podręcznik jest niezależnym dokumentem otwieranym w programie Adobe Acrobat Reader (lub innym do odczytu plików PDF).

DRUKOWANIE Z PODRĘCZNIKA EKRANOWEGO

Jeżeli chcesz czytać podręcznik w formie papierowej, zalecamy wydrukowanie podręcznika sformatowanego do wydruku na formacie A4.

W celu wydrukowania podręcznika ekranowego użyj funkcji drukowania z programu Acrobat Reader (lub innego).

Zwróć uwagę, że na wydruku będą również widoczne przyciski nawigacyjne.







