





Przegląd kabli

W oknie Kable: zaznacz kabel, a następnie naciśnij prawy przycisk myszki i z menu wybierz Raport kabli lub naciśnij przycisk Raport połączeń:

🕼 Kable	
Ð	🞸 🗅 🗙 data 🔳
	PABX - I P., Kabel z CENTRALI do I PIETRO
	PABX - II P., Kabel z CENTRALI do II PIĘTRO
⊳ □	PABX - III P., Kabel z CENTRALI do III PIETRO







Otworzy się okno Raport kabli:

🐻 Raport kabla							
ર 🖪 🗟	Rozłącz stronę A	Swop Conn.	Rozłącz stronę B				
CENTRALA/DNO		PABX - I P.		I PIĘTRO/DNO			
T1001			1 	T1001			
T1002	2 2		2 - WH+OG	T1002			
T1003			3 - WH+GN -	T1003			
T1004			4 WH+BN	T1004			
T1005			5 - WH+GY -	T1005			
T1006				T1006			
T1007		L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	7 - RD+OG	T1007			
T1008			8 - RD+GN	T1008			
T1009		l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	9 - BD+BN	T1009			
T1010			10 - RD+GY	T1010			







- 1) Punkt przyłączenia kabla po jego stronie A.
- 2) Numer i kolor pary przyłączonej po stronie A kabla.
- 3) Nazwa kabla.
- 4) Numer i kolor pary przyłączonej po stronie **B** kabla.
- 5) Punkt przyłączenia kabla po jego stronie B.

Funkcje dostępne w oknie dialogowym Raport kabli:



Odśwież dane



Podgląd wydruku.

Rozłącz stronę A Rozłącza s

Rozłącza stronę A kabla



Rozłącz stronę B Rozłącza stronę B kabla

Podwójne kliknięcie na parę/kontakt umożliwia wyświetlenie Opisu trasy dla danej pary.

Print preview	×
🗂 🎒 🖬 BMP 🖬 PDF 🗐 🗌 Poziomo	
1	
CENTRALA, Centralka telefoniczna 1-24, Bud.: Budynek główny NRU POS 00-388-1-700 1 T1001 VH+BU 1 Nr. lokalny : 701 AKTYWNY I PIĘTRO, Gniazda T1001-T1010, Bud.: Budynek główny DNO United for the state of	





