



Otwiera się okno Listy:

listy			
<u>U</u> stawienia <u>P</u> okaż			
단 🔀 🖀	酋 9?		
Centrala telefoniczna	Gniazdo Numery dystrybucyjne	Nr lokalny osoby Sprzęt Kał	ble
-Wyszukiwanie w bazi	e danych		
NRU	🔘 Nr lokalny	🔘 Nr poz.	🔘 Nr dystr.
Szukaj			
	Ð		
Г			

🚺 PC|SCHEMATIC® Tele Design - [PC|SCHEMATIC, Test Instrukcji : Pełna kontrola]



📲 Sprzęt











Zakładki w oknie Listy:

ZAKŁADKA	Opis
Centrala telefoniczna	Zestawienie pokazuje trasę z centrali telefonicznej do wyjścia (gniazdka).
Gniazdo	Zestawienie pokazuje trasę z gniazdka do centrali telefo- nicznej (wraz z urządzeniami pośrednimi).
Numery dystrybucyjne	Zestawienie pokazuje trasę od rozdzielacza numeru do gniazdka.
Nr lokalny osoby	Zestawienie numerów lokalnych wraz z użytkownikami do których są przypisane.
Sprzęt	Zestawienie pokazuje całe wyposażenie.
Kable	Zestawienie wszystkich użytych kabli.

Funkcje w menu Ustawienia:

Funkcja	Opis
Zapisz ustawienie kolumn	Zachowuje ustawienia kolumn.
Numery telefonów	Wyświetlanie/edytowanie numerów telefonicznych.
Stan numerów telefonów	Wyświetlanie/edytowanie stanu numeru telefonicznego.
Osoby	Wyświetlanie/edytowanie użytkowników.

Okno Listy



Zestawienie Centrala telefoniczna

To zestawienie pokazuje trasy/połączenia z centrali telefonicznej do gniazd abonenckich:

stawienia	Pokaż		88	30								
entrala telefo	iniczna Gniaz	do Nur	nery dystrybuc	syjne Nr	lokalny osoby	Sprzęt	Kable					
Wyszukiwani	ie w bazie dany	ch										
NRU		\odot	Nr lokalny		🔘 Nrj	poz.	0	Nr dystr.				
Szukaj												
			Ð									
											1	1
NRU	Nr lokalny	Opis	Łączówka	Nr poz.	Łączówka	Nr dystr.	Punkt końcowy	NR 1	NR 2	Budynek	Pokój	Gniazdo
388-1-701			POS	1	DNO	T1001	I PIĘTRO		T1001	A, I piętro	102	T1001
388-1-701			POS	1	DNO	T1001	II PIĘTRO	1	T1011	A, II pię	201	T1011
388-1-701			POS	1	DNO	T1001	III PIĘTRO	1	T1016	A, III pi	301	T1016
388-1-702			POS	2	DNO	T1002	I PIĘTRO		T1002	A, I piętro	102	T1002
388-1-702			POS	2	DNO	T1002	II PIĘTRO	2	T1012	A, II pię	201	T1012
388-1-702			POS	2	DNO	T1002	III PIĘTRO	2	T1017	A, III pi	302	T1017
388-1-703			POS	3	DNO	T1003	I PIĘTRO		T1003	A, I piętro	102	T1003
388-1-703			POS	3	DNO	T1003	II PIĘTRO	3	T1013	A, II pię	202	T1013
388-1-703			POS	3	DNO	T1003	III PIĘTRO	3	T1018	A, III pi	303	T1018
388-1-704			POS	4	DNO	T1004	I PIĘTRO		T1004	A, I piętro	103	T1004
388-1-704			POS	4	DNO	T1004	II PIĘTRO	4	T1014	A, II pię	202	T1014
388-1-704			POS	4	DNO	T1004	III PIĘTRO	4	T1019	A, III pi	304	T1019
388-1-705			POS	5	DNO	T1005	I PIĘTRO		T1005	A, I piętro	103	T1005
0004 305			000	-	D.110	THOOP	U DICTOO	-	TAGAE	1.10.1	000	TADAE

Kolumny w zestawieniu Centrala telefoniczna:

NRU

Początek linii telefonicznej w centrali.

	Okno Li	isty
Nr lokalny	Numer lokalny przypisany do numeru użytkownika w centrali.	
Stan	Status numeru lokalnego .	
Opis	Opis danego numeru lokalnego .	
Łączówka	Nazwa łączówki (łączówka pozycji w centrali).	
Nr poz.	Numer pozycji (kontaktu) w łączówce.	
Łączówka	Nazwa łączówki (łączówka dystrybucyjna w centrali).	
Nr dystrybucyjny	Numer dystrybucyjny.	
Punkt końcowy	Krosownica, w której trasa się kończy.	
NR 1	Pierwszy kontakt w krosownicy gdzie kończy się trasa dla numeru.	
	Jeżeli pole jest puste pierwszy kontakt wyświetlany jest w polu Num	ner 2.
NR 2	Drugi kontakt w krosownicy, gdzie kończy się połączenie.	
Budynek	Info 1 – opis ostatniego kontaktu w krosownicy.	
Pokój	Info 2 – opis ostatniego kontaktu w krosownicy.	
Gniazdko	Info 3 – opis ostatniego kontaktu w krosownicy.	

Przyciski i pola w oknie dialogowym Listy



Aktualizuje wszystkie dane na zestawieniu.



Eksport zestawienia do Excela.







Wyświetla okno dialogowe z numerami lokalnymi telefonów, które mogą być przypisane do **NRU** poprzez przeciągnięcie ich do pola, gdzie znajduje się szukany **NRU**.

Wyświetla nazwę kolumny dla zaznaczonego pola na zestawieniu.



Wyszukuje dane według wybranego filtru.



Jeżeli został wybrany filtr **Numer lokalny**, pokazuje przypisanych użytkowników (aktywne tylko przy wyborze filtru numer lokalny).

Funkcje aktywne przy wybraniu filtru Numer lokalny



Przenoszenie (wycinanie) numeru lokalnego.



Kopiowanie numeru lokalnego.



Wklejanie wyciętego/skopiowanego numeru lokalnego.







Usuwanie numeru lokalnego.

Funkcje aktywne przy wybraniu filtru Nr poz.



Przenoszenie/wycinanie połączenia pomiędzy **Nr poz.** a **Numerem dystrybucyjnym**. **Nr poz.** może potem zostać przeniesiony do tablicy **Gniazdo**.



Kopiowanie Nr poz. Nr poz. może potem zostać przeniesiony do tablicy Gniazdo.



Nieaktywny na zakładce **Centrala telefoniczna**. Należy użyć filtru **Nr poz.** w zestawieniu **Gniazdo**, aby wkleić **Nr poz.**



Usuwanie połączenia pomiędzy Nr poz. i Nr dystrybucyjnym.



Funkcje wyszukiwania danych

Wyszukiwanie w bazie danych-			
NRU	🔘 Nr lokalny	🔘 Nr poz.	🔘 Nr dystr.
Szukaj			
	Ð		

Zamiast zaczytywać wszystkie dane do zestawienia (co może zając dużo czasu), można wyszukać dane po zawartości pól pokazanych powyżej (NRU, Nr lokalny, Nr poz., Nr dystrybucyjny.).



Wybierz filtr, po jakim chcemy wyszukać dane, wprowadź szukane wyrażenie, a następnie naciśnij przycisk wyszukiwania (znaki +, % i _ mogą zostać wprowadzone w pole).

Zestawienie Gniazdo

stawienia	<u>P</u> okaż												
÷ 📉	NRU		#4 5 ?										
entrala telef	oniczna Gr	iazdo N	umery dystrybu	syjne Nr l	okalny osoby	Sprzęt K	able						
Wyszukiwar	nie w bazie da	anych											
Budynek) Pokój		🔘 Gnia	zdo							
Szukaj													
			Ð										
NRU	Nr lokalny	Stan	Łączówka	Nr poz.	Łączówka	Nr dystr.	Punkt końcowy	NB 1	NR 2	Budynek	Pokój	Gniazdo	
							III PIĘTRO	2	T1017	A, III pi	302	T1017	
							III PIĘTRO	3	T1018	A, III pi	303	T1018	
							III PIĘTRO	4	T1019	A, III pi	304	T1019	
							III PIĘTRO	5	T1020	A, III pi	305	T1020	
388-1-701			POS	1	DNO	T1001	I PIĘTRO		T1001	A, I pię	102	T1001	
388-1-701			POS	1	DNO	T1001	II PIĘTRO	1	T1011	A, II pi	201	T1011	
388-1-701			POS	1	DNO	T1001	III PIĘTRO	1	T1016	A, III pi	301	T1016	
388-1-702	201	AKT	POS	2	DNO	T1002	I PIĘTRO		T1002	A, I pię	102	T1002	
388-1-702	201	AKT	POS	2	DNO	T1002	II PIĘTRO	2	T1012	A, II pi	201	T1012	
200 1 702	201	AFT	DOC	2	DNO	T1002	III DICTON	2	T1017	A III SI	202	T1017	

Kolumny w zestawieniu Gniazdo

NRU	Początek linii telefonicznej w centrali.
Nr lokalny	Numer lokalny przypisany do numeru użytkownika w centrali.
Stan	Status numeru lokalnego.
Opis	Opis danego numeru lokalnego.
Łączówka	Nazwa łączówki (łączówka pozycji w centrali).



Nr poz.	Numer pozycji (kontaktu) w łączówce.
Łączówka	Nazwa łączówki (łączówka dystrybucyjna w centrali).
Nr dystrybucyjny	Numer dystrybucyjny.
Punkt końcowy	Krosownica, w której trasa się kończy.
NR 1	Pierwszy kontakt w krosownicy, gdzie kończy się trasa dla numeru.
	Jeżeli pole jest puste pierwszy punkt wyświetlany jest w polu NR 2.
NR 2	Drugi kontakt w krosownicy, gdzie kończy się połączenie.
Budynek	Info 1 – opis ostatniego kontaktu w krosownicy.
Pokój	Info 2 – opis ostatniego kontaktu w krosownicy.
Gniazdko	Info 3 – opis ostatniego kontaktu w krosownicy.

Przyciski i pola w oknie dialogowym Gniazdo



Aktualizuje wszystkie dane na zestawieniu.



Eksport zestawienia do Excela.

Wyświetla nazwę kolumny dla zaznaczonego pola na zestawieniu.









Jeżeli został wybrany filtr **Numer lokalny**, pokazuje przypisanych użytkowników (aktywne tylko przy wyborze filtru numer lokalny).

Funkcje aktywne przy wybraniu filtru Nr poz.



Nieaktywny w zestawieniu Gniazdo.



Nieaktywny w zestawieniu Gniazdo.



Umożliwia wklejenie Nr poz. przenoszonego lub skopiowanego z zakładki Centrala telefoniczna.



Usuwanie połączenia pomiędzy Nr poz. i Nr dystrybucyjnym.



Funkcje wyszukiwania danych

Wyszukiwanie w bazie danych		
OBudynek	🔘 Pokój	🔘 Gniazdo
Szukaj		
	ତ	

Zamiast zaczytywać wszystkie dane do zestawienia (co może zając dużo czasu), można wyszukać dane po zawartości pól pokazanych powyżej (Budynek, Pokój i Gniazdko).



Wybierz filtr, po jakim chcemy wyszukać dane, wprowadź szukane wyrażenie, a następnie naciśnij przycisk wyszukiwania (znaki +, % i _ mogą zostać wprowadzone w pole).



Zakładka Numery dystrybucyjne

🐻 Listy							
<u>U</u> stawie	nia <u>P</u> okaż						
ન્ 🔀	X	<i>d</i> e	b				
Centrala	telefoniczna G	iniazdo Numery	dystrybucyjne Nr lokalny os	soby Sprzęt Kable			
×	Łączówka	Nr dystr.	Punkt końcowy	Budynek	Pokój	Gniazdo	4
	DNO	T1001	I PIĘTRO : T1001	A, I piętro	102	T1001	
	DNO	T1001	II PIĘTRO : 1/T1011	A, II piętro	201	T1011	
	DNO	T1001	III PIĘTRO : 1/T1016	A, III piętro	301	T1016	=
	DNO	T1010	I PIĘTRO : T1010	A, I piętro	106	T1010	
	DNO	T1010					
	DNO	T1010					
	DNO	T1002	I PIĘTRO : T1002	A, I piętro	102	T1002	
	DNO	T1002	II PIĘTRO : 2/T1012	A, II piętro	201	T1012	
	DNO	T1002	III PIĘTRO : 2/T1017	A, III piętro	302	T1017	
	DNO	T1003	I PIĘTRO : T1003	A, I piętro	102	T1003	
	DNO	T1003	II PIĘTRO : 3/T1013	A, II piętro	202	T1013	
	DNO	T1003	III PIĘTRO : 3/T1018	A, III piętro	303	T1018	
	DNO	T1004	I PIĘTRO : T1004	A, I piętro	103	T1004	
	DNO	T1004	II PIĘTRO : 4/T1014	A, II piętro	202	T1014	
	DNO	T1004	III PIETRO - A/T1019	A III nietro	204	T1019	2
							4

Kolumny w zestawieniu Numery dystrybucyjne

Х Opisuje czy numer dystrybucyjny jest połączony z Nr poz. (puste pole = nie połączony, --- = połączony). Łączówka Nazwa łączówki (łączówka dystrybucyjna w centrali).

PCISCHEMATIC Tele 3



Okno Listy

Nr dystrybucyjny

Numer dystrybucyjny.

Punkt końcowy	Krosownica, w której trasa się kończy.
Budynek	Info 1 – opis ostatniego kontaktu w krosownicy.
Pokój	Info 2 – opis ostatniego kontaktu w krosownicy.
Gniazdko	Info 3 – opis ostatniego kontaktu w krosownicy.

Przyciski i pola w oknie dialogowym



Aktualizuje wszystkie dane na zestawieniu.



Eksport zestawienia do Excela.

Wyświetla nazwę kolumny dla zaznaczonego pola na zestawieniu.





Zakładka Nr lokalny osoby

listy									X
Ustawienia <u>P</u> okaż									
ને 🔀 🙎		纳							
Centrala telefoniczna Gniazdo Numery dystrybucyjne Nr lokalny osoby Sprzęt Kable									
Nr lokalny	Stan	Opis	Info1	Info2	Info3	Info4	Info5	Info6	-
201	AKTYWNY		Jan	Kowalski					
202	NIEAKTYWNY								
203	NIEAKTYWNY								
204	NIEAKTYWNY								E
205	NIEAKTYWNY								
206	AKTYWNY								
207	AKTYWNY								
208	NIEAKTYWNY								
209	NIEAKTYWNY								
210	NIEAKTYWNY								
211	NIEAKTYWNY								
212	NIEAKTYWNY								
213	NIEAKTYWNY								
									.11

Kolumny w zestawieniu Nr lokalny osoby

Nr lokalny	Numer lokalny.
Stan	Stan przypisany do numeru lokalnego.
Opis	Opis numeru lokalnego.
10 pól informacyjnych	Pola informacyjne o użytkownikach.



Przyciski i pola w oknie dialogowym Nr lokalny osoby



Aktualizuje wszystkie dane na zestawieniu.



Eksport zestawienia do Excela.

Wyświetla nazwę kolumny dla zaznaczonego pola na zestawieniu.



Wyszukuje dane według wybranego filtru.



Wyświetla okno z wszystkimi użytkownikami. Mogą oni być przypisani do numerów lokalnych poprzez "przeciągnięcie" ich do wiersza z danym numerem lokalnym.



Zakładka Sprzęt

Kolumnv	w zestawieniu	Sprzet
		Opizyt

Nazwa sprzętu.
Opis sprzętu.
Zakresy numerów dystrybucyjnych w sprzęcie.
Budynek i miejsce, w którym znajduje się sprzęt.
Pokój, w którym umiejscowiony jest sprzęt.
Notatka dotycząca sprzętu.
Alternatywna nazwa sprzętu.

listy						
<u>U</u> stawienia <u>P</u> okaż						
🖸 🔯 DATTA 🗐 🛐 Nazwa 🏘						
Centrala telefoniczna Gniazdo Numery dystrybucyjne Nr lokalny osoby Sprzęt Kable						
Nazwa Opis		Numery dystrybucyjne	Położenie/budynek	Opis położenia	Notatka	Nazwa alternatywna
CENTRALA	CENTRALA Centrala Telefo		Budynek A	Piętro 1, pok. 101		
I PIĘTRO Gniazdka		T1001-T1010	Budynek A	l piętro		
II PIĘTRO Gniazdka		T1011-T1015	Budynek A	II piętro		
III PIĘTRO Gniazdka		T1016-T1020	Budynek A	III piętro		
						1









Przyciski i pola w oknie dialogowym Sprzęt



Aktualizuje wszystkie dane na zestawieniu.



Eksport zestawienia do Excela.



Umożliwia oglądanie/edycję danych sprzętu.



Umożliwia oglądanie przeglądu patch-paneli.



Umożliwia oglądanie/edycję połączeń krosowych między sprzętem.

Wyświetla nazwę kolumny dla zaznaczonego pola na zestawieniu.











Zakładka Kable

🐻 Listy						
<u>U</u> stawienia <u>P</u> okaż						
🖸 🔯 DATR 🗐 Nazwa 🏘						
Centrala telefoniczna Gniazdo	Numery dystrybucyjne Nr lokalny o	soby Sprzęt Kable				
Nazwa	Opis	Nazwa typu	Opis typu	Długość	Notatka	
CENTRALA - I PIĘTRO	Kabel z centrali telef, na I piętro	W010	10 par			
CENTRALA - II PIĘTRO	Kabel z centrali telef, na II piętro	W010	10 par			
CENTRALA - III PIĘTRO	Kabel z centrali telef, na III piętro	W010	10 par			
K100-110	Kabel z centrali PABX do X1	W010	10 par	60 m		
L						

Kolumny w zestawieniu Kable

Nazwa	Nazwa kabla.
Opis	Opis kabla.
Nazwa typu	Nazwa typu kabla.
Opis typu	Opis typu.
Długość	Długość kabla.
Notatka	Notatka dla kabla.

Przyciski i pola w oknie dialogowym Kable



Aktualizuje wszystkie dane na zestawieniu.







Eksport zestawienia do Excela.



Umożliwia oglądanie/edycję danych kabla.



Umożliwia oglądanie raportu kabla.



Umożliwia oglądanie/edycję połączeń krosowych między sprzętem.

Wyświetla nazwę kolumny dla zaznaczonego pola na zestawieniu.

