

Po uruchomieniu programu PCISCHEMATIC Tele, na ekranie pojawiają się menu Pliki, Ustawienia i Pomoc oraz przyciski Sprzęt, Kable, Listy i Widok.



Menu Pliki

- 1) Wybierz Pliki => Nowy, aby utworzyć nową bazę danych.
- 2) Wybierz Pliki => Otwórz, aby otworzyć bazę danych.
- 3) Wybierz Pliki => Zamknij projekt, aby zamknąć bazę danych.
- 4) Wybierz Pliki => Import, aby zaimportować dane szafy.
- 5) Wybierz Pliki => Zakończ, aby wyjść z programu.







Ok

Menu Ustawienia

- 1) Wybierz Ustawienia => Dane projektu, aby zmienić Logo itp.
- 2) Wybierz Ustawienia => System, aby zmienić ustawienia klucza licencyjnego.
- 3) Wybierz **Ustawienia => Ekran**, aby zmienić wygląd interfejsu użytkownika.
- 4) Wybierz Ustawienia => Tabele => System => Typy kabli, aby edytować/usuwać/tworzyć typy kabli.
- 5) Wybierz Ustawienia => Tabele => System => Kolory przewodów, aby edytować/usuwać/dodawać kolory przewodów.
- 6) Wybierz Ustawienia => Tabele => System => Osoby, aby edytować/usuwać/dodawać osoby.
- 7) Wybierz Ustawienia => Tabele => System => Zamień tekst, aby zmienić tekst informacji.
- Wybierz Ustawienia => Tabele => System => Typy składników, aby edytować/usuwać/dodawać typy składników.
- Wybierz Ustawienia => Tabele => Tele => Numery telefonów, aby edytować/usuwać/dodawać numery telefonów / numerów lokalnych.
- 10) Wybierz **Ustawienia => Tabele => Tele => Stan numerów telefonów**, aby edytować/usuwać/ dodawać status numerów telefonów status numerów lokalnych.
- 11) Wybierz **Ustawienia =>Pokaż / ukryj**, aby włączyć/wyłączyć pokazywanie różnych parametrów obiektów (sprzętu, kabli) w oknach dialogowych.
- 12) Wybierz Ustawienia => Użytkownicy, aby edytować/usuwać/dodawać użytkowników.







Menu Pomoc

- 1) Wybierz Pomoc => Podręczniki użytkownika, aby otworzyć podręcznik dla programu.
- Wybierz Pomoc => Przywróć położenie okien, aby zresetować ustawienia położenia i rozmiaru okien dialogowych do ich domyślnych ustawień.
- 3) Wybierz **Pomoc => Statystyki**, aby wyświetlić informacje o zawartości aktualnej bazy danych.
- 4) Wybierz **Pomoc => Log bazy danych**, aby zobaczyć rejestry kiedy użytkownicy się logowali i wylogowywali, kiedy dane były modyfikowane itp.
- 5) Wybierz **Pomoc => Błędy SQL**, aby wykryć błędy w bazie danych.
- 6) Wybierz **Pomoc => O programie PC|SCHEMATIC Tele Design**, aby zobaczyć informacje o programie.
- Wybierz Pomoc => http://www.pcschematic.com, aby zobaczyć stronę internetową producenta programu.

Przycisk Sprzęt

Po kliknięciu na przycisk **Sprzęt** na ekranie pojawi się okno **Sprzęt**, za pomocą którego możesz pracować na sprzęcie umieszczonym w projekcie lub go przeglądać.

Przycisk Kable

Po kliknięciu na przycisk **Kable** na ekranie pojawi się okno **Kable**, za pomocą którego możesz pracować na kablach lub przeglądać kable.





Okno programu

Przycisk Listy

Po kliknięciu na przycisk Listy na ekranie pojawi się okno Listy, za pomocą którego możesz możesz modyfikować lub przeglądać różnego rodzaju zdefiniowane w programie raporty oparte na bazie danych.

Przycisk Widok

Po kliknięciu na przycisk Widok na ekranie pojawi się okno Widok, za pomocą którego możesz tworzyć lub przeglądać graficzną reprezentację instalacji.







