

Określenie sprzęt oznacza krosownice, szafki dystrybucyjne, stojaki (rack), rozdzielacze kablowe i inne urządzenia, wykorzystywane w infrastrukturze sieci teleinformatycznych. Inaczej mówiąc, to wszystko oprócz kabli, które mają osobne okno dialogowe.

Okno Sprzęt zawiera przegląd całego wyposażenia i jego zawartości.

W tym oknie można dodawać, edytować i usuwać wyposażenia.

Naciśnij przycisk Sprzet.



📲 Sprzęt









Strona 1





#### Dostępne są 3 różne typy wyposażenia:



Krosownica zawierająca łączówki LSA.



Szafa (rack) zawierająca patch-panele, elementy aktywne (switche, huby).



Rozdzielacz kablowy.

Dla każdego rodzaju wyposażenia można definiować łączówki z kontaktami.





## Przykład sprzętu:





### Funkcje dostępne w oknie dialogowym Sprzęt



Przycisk Odśwież – jego naciśnięciu odświeża widok w oknie.



Pole Filtr - pozwala na wyszukanie w oknie krosownic lub łączówek o określonej nazwie.

Przykład 1: Wpisz **X1%** w polu **Krosownica** - w oknie zobaczysz sprzęt, którego nazwa zaczyna się od **X1**.





Przykład 2: Wpisz **X1+X10** w polu **Krosownica** - w oknie zobaczysz sprzęt, którego nazwa jest **X1** i **X10**. Przykład 3: Wpisz **DNO** w polu **Łączówka** - w oknie wyświetlą się krosownice, które zawieraja łączówki o nazwie **DNO**.



Przycisk Wyczyść filtr – jego naciśnięcie czyści pole Filtr.





Przycisk Nowy – dodaje nowe wyposażenie.

Dwukrotne kliknięcie na wybrany sprzęt wyświetla łączówki w sprzęcie.

Dwukrotne klikniecie na łączówce wyświetla kontakty w łączówce.



## Opcje dla sprzętu

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na danym sprzęcie rozwija się menu z opcjami dostępnymi dla niego:

🕼 Sprzęt (TI-1)	
CE	Lączówka DNO & NTRALA, Centrala Telefoniczna
	Zestawienie połączeń krosowych Zmień kolejność składników Dane Pokaż kable wchodzące/wychodzące Pokaż na widoku instalacji
	Dodaj łączówki Usuń Wklej
	Przenieś tutaj







🕼 Sprzęt (П-1)			
🔁 🗅 🗙 DATTA 🛛	⊴ ■		
Krosownica Ł	ączówka		
	<i>¥</i>		
A10, Szafa dystrybucyjna			
	Widok patch-paneli		
	Połączenia krosowe		
	Zestawienie połączeń krosowych		
<b> </b> <mark> </mark> <u>8</u>  -	Zmień kolejność składników		
	Dane		
	Pokaż kable wchodzące/wychodzące		
	Pokaż na widoku instalacji		
	Dodaj patch-panel/elem. aktywny		
	Dodaj łączówki		
	Usuń		
	Wklej		
	Przenieś tutaj		



Dla danego elementu wyposażenie można użyć poniższych funkcji:

#### Widok patch-paneli

Wyświetla przegląd patch-panela, lub przycisk Pokaż widok patch-paneli.





Połączenia krosowe

Widok zdefiniowanych połączeń krosowych, lub przycisk Pokaż widok połączeń krosowych.

M
---



Zestawienie połączeń krosowychTworzy listę połączeń.Zmień kolejność składnikówZmiana kolejności łączówek zdefiniowanych w sprzęcie.DaneWyświetlenie/edytowanie nazwy, opisu itp. dla danego sprzętu.Pokaż kable wchodzące/wychodząceWidok kabli wchodzących/wychodzących do/z danego sprzętu.Pokaż na widoku inst.Wyświetla sprzęt w widoku instalacji – jeżeli umieszczono tam dany sprzęt.Dodaj patch-panel/element aktywnyDefiniowanie nowej łączówki / patch-panela w sprzęcie.UsuńSprzęt może zostać usunięty tylko wtedy, jeżeli z niczym nie jest

Wstawia łączówkę, która była zaznaczony do przeniesienia.

Opcje dla łączówek

Wklej

Po kliknięciu prawym przyciskiem na łączówce, wyświetlają się dostępne funkcje.

połaczony!



Dla łączówek mamy następujące funkcje:

🕼 Sprzęt (Π-1)				
Krosownica Łączówka				
A10, Szafa dystrybucyjna				
- 🖉 🛶 = 🔀 = CENTRALA, Centrala Telefoniczna				
NRU NRU				
	Raport			
	Edytuj			
	Zakres			
	Edytuj kontakty			
	Dodaj kontakty			
	Usuń			
	Коріцј			
	Przenieś			
	Db data			
	Atrybuty łączówki			

# 

#### Raport

Wyświetla raport dla łączówki, lub przycisk Raport połączeń.



Edytuj

Edycja nazwy itp. dla łączówki.

	Okno Sprzęt		
Zakres	Pokazuje zakres numerów kontaktów w łączówce.	1	
Edytuj punkty	Edycja opisu dla kontaktów w łączówce.		
Usuń	Usuwa łączówkę, lub przycisk <b>Usuń</b> .		
	Łączówka może zostać usunięta tylko wtedy, jeżeli z niczym jest nie połączona!		
Kopiuj	Zaznacza łączówkę do skopiowania.		
Przenieś	Zaznacza łączówkę do przeniesienia.		
DB data	Pokazuje wewnętrzne oznaczenie w bazie danych dla łączówki.		
Atrybuty rzędu	Pokazuje dostępne atrybuty dla łączówki.		

## Funkcje dla kontaktów

Dostępne funkcje wyświetlają się po kliknięciu prawym przyciskiem na kontakcie.





#### Funkcje dla kontaktów:

🚺 Sprzęt (Π-1)		
€ 🗅 🗙 MIII [ ] =		
Krosownica Łączówka	a 💉	
4 DNO		*
	F1001	
	Pokaż opis trasy	
I	Edytuj kontakt	
······ •	Usuń	
	1005	-



Pokaż opis trasy Edytuj kontakty Usuń Pokazuje opis trasy dla danego kontaktu.

Edycja opisu kontaktu.

Usuwa kontakt, lub przycisk Usuń.



Kontakt może zostać usunięty tylko jeżeli nie jest połączony!