

PRZEGLĄD POŁĄCZEŃ KROSOWYCH

W oknie dialogowym Sprzęt: Kliknij prawym klawiszem myszki na rack i z menu wybierz Połączenia krosowe lub zaznacz rack i kliknij na przycisk Pokaż widok połączeń krosowych:

Sprzęt (∏-1)						
CENTRALA, Centrala Telefoniczna						
	Połączenia krosowe Zestawienie połączeń krosowych Zmień kolejność składników Dane Pokaż kable wchodzące/wychodzące Pokaż na widoku instalacji					
	Dodaj łączówki Usuń Wklej Przenieś tutaj					









Strona 1

Otwiera się okno Połączenie krosowe:

Tylko TELE_S Tylko TELE_S Sazwa POS 1	TART ▼ 24	•	INFO	2-ga łączówka Nazwa € DN0 T1001	• T10	• • 10 •
Pytaj przed połączeni	em					
NRU 388-1-701 NRU 388-1-702 NRU 388-1-703 NRU 388-1-704 NRU 388-1-705	POS 1 2 3 4 5	DNO T1001 DNO T1002 DNO T1003 DNO T1004 DNO T1004 DNO T1005		POS 1	DN0 T1001 T1001 T1001 T1002 T1002	CENTRALA - IPIĘTRO/ WH-BU CENTRALA - IIPIĘTRO/ WH-BU CENTRALA - IIIPIĘTRO/ WH-BU CENTRALA - IIIPIĘTRO/ WH-OG CENTRALA - IIIPIĘTRO/ WH-OG

Sekcja **1-sza łączówka**: Zaznacz łączówkę, dla której chcesz zobaczyć połączenia wychodzące. Sekcja **2-ga łączówka**: Zaznacz łączówkę, dla której chcesz zobaczyć połączenia wchodzące.











Naciśnij przycisk Odśwież, aby wyświetlić aktualne połączenia dla łączówek.







Wyświetlanie łączówek i połączeń w oknie dialogowym połączenia krosowe:

Dołączenia kroso	we (XC-1), CENTRALA									
• ● Tylko TELE 1-sza łączówka Nazwa • ● POS 1	_START	INFO	o 2-gałączówka Nazwa € DNO T1001 ▼	· T101						
V Pytaj przed połączeniem										
0			Ø							
	POS	·		DNO	<u>^</u>					
NRU 388-1-701	1	DNO T1001	POS 1	T1001	CENTRALA - I PIĘTRO/					
NRU 388-1-702	2	DNO T1002		T1001	CENTRALA - II PIĘTRO/					
NRU 388-1-703	3	DNO T1003		T1001	CENTRALA - III PIĘTRO					
NRU 388-1-704	4	DNO T1004	POS 2	T1002	CENTRALA - I PIĘTRO/: VH+0G					
NRU 388-1-705	5	DNO T1005		T1002	CENTRALA - II PIĘTRO/ WH+OG					
MOU	1	DNO								
					.H.					
Podłączenie z lewej	Pierwsza łączówka	Podłączenie z prawej	Podłączenie z lewej	Druga łączówka	Podłączenie z prawej					

Dla każdego rzędu zostają wyświetlone 3 kolumny:

- 1) Kolumna wyświetlająca podłączenie z lewej strony łączówki (ze strony A).
- 2) Kolumna wyświetlająca kontakty w wybranej łączówce.



3) Kolumna wyświetlająca podłączenie z prawej strony łączówki (ze strony B).

Przykład połączenia:



To oznacza:

Kontakt opisany jako **388-1-701** w łączówce **NRU** jest podłączony prawą stroną (strona B) do lewej strony (strona A) kontaktu opisanego jako **1** w łączówce **POS**.

Kontakt opisany jako **7** w łączówce **POS** jest połączony prawą stroną (strona B) z lewą stroną (strona A) kontaktu opisanego jako **T1001** w łączówce **DNO**.

Tworzenia połączenia krosowego

Aby utworzyć połączenie krosowe pomiędzy dwoma kontaktami (np. z **NRU/388-1-701** do **POS/1**), zaznaczamy najpierw pierwszy z kontaktów:

















Kontakty zostały połączone. Należy zwrócić uwagę, że połączenie wyświetla się przy obu łączówkach.





Usuwanie połączenia

Aby usunąć połączenie krosowe pomiędzy dwoma kontaktami (np. pomiędzy **NRU/388-1-701** i **POS/1**), należy najpierw zaznacz połączenie:



Następnie naciśnij klawisz <Delete>. Jeżeli w oknie dialogowym **Połączenia krosowe** jest zaznaczona opcje **Pytaj przed połączeniem**, na ekranie pojawi się okno:



Naciśnij przycisk **Tak**, jeżeli jesteś pewien że chcesz usunąć połączenie.



Połączenie zostało usunięte. Zwrócić uwagę, że połączenie zostało usunięte z obu łączówek.







